


Limpendo a área de geração de imagens



Acessórios e suprimentos

Nº de CAT	Descrição
148 4864	Rolos de alimentação <i>Kodak</i>
173 6115	Módulo de separação <i>Kodak</i>
826 9607	Módulo de alimentação <i>Kodak</i>
853 5981	Panos para limpeza de rolos <i>Kodak</i>
169 0783	Folhas para limpeza de transporte <i>Kodak</i>
896 5519	Panos Staticide para scanners <i>Kodak</i>
826 6488	Panos Brillianize Detailer
892 7717	Acessório para fundo branco <i>Kodak</i>
119 9470	Acessório da mesa digitalizadora modular Legal <i>Kodak</i>
189 4351	Acessório da mesa digitalizadora modular A3 <i>Kodak</i>

Indicadores luminosos e códigos de erro

OBSERVAÇÃO: Se você tiver um scanner *Kodak* i24x0, somente o código será exibido na janela de funções.

Código	Mensagem/Solução
0	<i>Verifique o cabo USB</i> Indica que não há conexão USB ou que o cabo USB não está conectado com firmeza.
	<i>Modo de economia de energia</i> Nenhuma ação é necessária.
	<i>Digitalizando....</i> O scanner está digitalizando documentos.
U5, E3	<i>Redigitalize os documentos</i> O cabo USB foi desconectado durante a operação do scanner.
U6	<i>Limpe o trajeto do papel e feche a tampa</i> Abra a tampa do scanner e remova todos os documentos do trajeto do papel. Em seguida, feche a tampa do scanner.
U8	<i>Alimentação múltipla</i> <ul style="list-style-type: none">Foi detectada uma alimentação múltipla de documento. Elimine a condição de alimentação múltipla.O documento que você está tentando digitalizar é muito longo.
U9	<i>Obstrução de papel</i> Obstrução de documentos ou caminho do papel bloqueado. Retire os documentos do trajeto do papel.
E1, E2	 <ul style="list-style-type: none">Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.Desligue a energia e ligue-a novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.
E2, E4, E7	<ul style="list-style-type: none">Desligue a energia e ligue-a novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, New York 14615
A-61842_pt-br / Peça 5K4148 Maio de 2015
© 2015 Kodak Alaris Inc. Todos os direitos reservados.

A marca e a apresentação comercial *Kodak* são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.



Scanners i24x0/i26x0/i28x0



Guia de referência

Assistência técnica

www.kodakalaris.com/go/disupport



1.800.822.1414

(Somente EUA e Canadá; todas as outras regiões, entre em contato com o Centro de serviços e suporte *kodak Alaris local*)

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:




- Uma descrição de seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

Limpendo os rolos



IMPORTANTE: o pano para limpeza de rolos contém substâncias que podem causar irritação nos olhos. Consulte a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

Limpendo e substituindo o módulo de separação



Limpendo e substituindo o módulo de alimentação

